

CodeReader 日本語直接出力 設定シート

作成日:2017/02

更新日:2017/12

Ver1.2

CR8000 シリーズのケーブルタイプ (CR900FD、CR1000、CR1400、CR5000、CR6000) と Bluetooth タイプ (CR2300、CR2600、CR3600) は Shift-JIS の 2 バイト文字 (漢字、ひらがな、カタカナ)、半角カタカナ、半角英数字を含む二次元コードを読み取った際にキーボード接続にて直接文字データを出力します。

出力先はメモ帳、MS Excel、WEB ブラウザやアプリケーションのテキストフィールドになります。(MS Word は未対応です。)

※ Unicode は別途ご相談ください

【 CodeReader 必要条件 】

デコーダー種別: CortexDecoder (CD)

ファームウェア Ver: ケーブルタイプ 1246 以上 、 Bluetooth タイプ 1306 以上

1. ファームウェア情報の確認方法

下記設定コードを読み取ってファームウェア情報を確認して下さい。



M10157_01

ファームウェア情報出力

【 出力例 】

X-ap/i12461246none0020231594A0600000070007001700730002

ファームウェア Ver

cd(16.1.4)

デコーダー種別

- ・ ファームウェア Ver がケーブルタイプ 1246 、 Bluetooth タイプ 1306 以下の場合:

下記 URL より最新のファームウェアをダウンロードして下さい。

http://www.codereader-jp.com/download_CR8000Family.html

ファームウェアのインストール方法は別紙をご参考下さい。

- ・ デコーダー種別が CD ではない場合:

CD デコーダーのライセンスが必要です。販売店にお問い合わせして下さい。

SD (旧デコーダー) の場合、機能致しません。

2. CodeReader の設定

CodeReader にシフト JIS の直接出力を設定します。順番に読取して下さい。

1. キーボード出力



M10200_01

キーボードタイプ用



M10189_01

Bluetooth タイプ用

※ 読取後に QCC にて再接続して下さい。

3. データ末尾に制御文字追加(どちらか一方)

エンターキー追加



M10134_01

タブーキー追加



M10133_01

4. シフト JIS 直接出力



M10552_02

・設定後、サンプルコードを読取して正しく表示されるか確認して下さい。

【 サンプルコード 】



【 表示データ 】

コードリーダー・ジャパン株式会社
CodeReader-JP
Code 製品を販売・サポート
コードリーダー・ジャパンカブシキカイシャ
TEL:03-5833-6367